



SM

Spray Master

UNIVERZÁLNY TLAKOVÝ
ROZPRAŠOVAČ

- Odolný voči kyselinám, zásadám a rozpúšťadlám.
- Jednoduché používanie.
- Účinný.
- Veľmi kvalitný materiál.



UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s maximálnou starostlivosťou. Aj napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého jednotlivého výrobku na vlastné účely. Záruka, ktorú firma XINTEX Slovakia, s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody ani za škody v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

SPRAY MASTER je tlakový rozprašovač so zvýšenou chemickou odolnosťou voči kyselinám, zásadám a rozpúšťadlám. Je určený na používanie v autoumyvárniach, čerpacích staniciach, vo výrobe,

v priemysle, pri zváraní, v medicínskych zariadeniach a pod.

SPRAY MASTER zaručuje jednoduché a efektívne používanie.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

SPRAY MASTER ACID - KYSELINY:

Rozmery: 140 x 220 x 330 mm
Farba: biela / červená
Menovitý objem: 1,5 l
Maximálny objem: 1,87 l
Hmotnosť rozprašovača: 0,515 kg
Prevádzkový tlak: 2,6 bar

SPRAY MASTER FOAMER - NAPEŇOVAČ (ZÁSADY):

Rozmery: 140 x 220 x 390 mm
Farba: biela / modrá
Menovitý objem: 2 l
Maximálny objem: 2,3 l
Hmotnosť rozprašovača: 0,625 kg
Prevádzkový tlak: 2,6 bar

SPRAY MASTER ALKALINE - ZÁSADY:

Rozmery: 140 x 220 x 330 mm
Farba: biela / modrá
Menovitý objem: 1,5 l
Maximálny objem: 1,87 l
Hmotnosť rozprašovača: 0,550 kg
Prevádzkový tlak: 2,6 bar

SPRAY MASTER ACID FOAMER - NAPEŇOVAČ (KYSELINY):

Rozmery: 140 x 220 x 390 mm
Farba: biela / červená
Menovitý objem: 2 l
Maximálny objem: 2,3 l
Hmotnosť rozprašovača: 0,625 kg
Prevádzkový tlak: 2,6 bar

SPRAY MASTER SOLVENT - ROZPŮŠŤADLÁ:

Rozmery: 140 x 220 x 330 mm
Farba: biela / čierna
Menovitý objem: 1,5 l
Maximálny objem: 1,87 l
Hmotnosť rozprašovača: 0,550 kg
Prevádzkový tlak: 2,6 bar

APLIKÁCIA A POUŽITIE

• POUŽITIE:

- Odskrutkujte riadne hlavicu a nalejte kvapalinu, ktorú chcete aplikovať (prípadne nariedte kvapalinu podľa odporúčania výrobcu).
- Zaskrutkujte hlavicu späť.
- Pomocou piestovej pumpy natlakujte rozprašovač (približne 20 plynulých pohybů).
- Prúd kvapaliny je možné regulovať pomocou striekacej matice - utiahnutím alebo uvoľnením matice môžete dosiahnuť rôzne stupne rozprašovania - od hmly po kontinuálny prúd.

• SKLADOVANIE / ÚDRŽBA:

- Po každom použití riadne vypláchnite SPRAY MASTER čistou vodou.
- Po použití odtlačte SPRAY MASTER potiahnutím bezpečnostného ventilu.
- Odstráňte hlavicu a naplňte SPRAY MASTER vodou (približne do 1/4 objemu).
- Zaskrutkujte hlavicu späť a natlakujte nádobu.
- Vypláchnite SPRAY MASTER vodou.
- Po opláchnutí, odtlačte nádobu, odstráňte hlavicu a zvýšnú vodu.
- SPRAY MASTER by sa mal uchovávať BEZ TLAKU pri teplotách od 5 °C do 35 °C, na tienistom mieste, mimo vykurovacích telies a mimo dosahu detí.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
X875003	Spray Master Alkaline 1,5l	1 ks	-	NÁRADIE
X875004	Spray Master Acid 1,5l	1 ks	-	NÁRADIE
X875005	Spray Master Solvent 1,5l	1 ks	-	NÁRADIE
X875006	Spray Master Foamer 2l	1 ks	-	NÁRADIE
X875007	Spray Master Acid Foamer 2l	1 ks	-	NÁRADIE
Y875901	Service Kit Alkaline / Alkaline Foamer EPDM	1 ks	-	NÁRADIE
Y875904	Service Kit Acid / Acid Foamer FPM	1 ks	-	NÁRADIE
Y875905	Service Kit Solvent FPM	1 ks	-	NÁRADIE



XINTEX SLOVAKIA S.R.O.

Budovateľská 63, SK – 080 01 Prešov, Tel +421(0)51.7733034,
Fax +421(0)51.7594331, info@xintex.sk

WWW.XINTEX-GROUP.COM